



- Der Secure Memory USB wird erst erkannt, wenn dieser mit dem Secure Memory Connector verbunden ist.  
(Secure Memory USB kann ohne Secure Connector nicht genutzt und über andere USB Schnittstellen ausgelesen werden)
- Der Secure Memory Connector kann nur in Verbindung mit dem Universal Schlüssel entfernt werden

## 1. Produktteile




## 2. Prüfe den USB Anschluss

Stelle sicher, dass Löcher im USB Anschluss sind



2) Secure Memory USB funktioniert nicht, wenn



❶ Löcher im USB Anschluss offen sind



❷ Keine Löcher im USB Anschluss vorhanden sind

## 3. Montage



❶ Wähle USB Anschluss



❷ Verbinde Secure Memory Connector



❸ Button drücken



❹ Link Installation beendet



❺ Verbinde den USB mit Connector




❻ Erledigt



❼ Beachte - USB kann zu jeder Zeit verbunden werden.



## 4. Secure Memory Connector entfernen



❶ Stelle den Schlüsselkopf auf Status (b) wie im Foto. Schlüssel-Knopf etwas nach hinten schieben oder den seitlichen Druckknopf betätigen



❷ Nachdem der Schlüsselkopf im Schloss steckt, schiebe den Schlüsselknopf, um den Schlüssel zu arretieren und ziehe das Schloss (Button) heraus



❸ Entferne den Secure Memory Connector

